



Geachte klant,

Gefeliciteerd met uw aankoop van de LS Original. De letters LS staan voor Litter Spinner. Deze innovatieve en stijlvolle kattenbak is zeer functioneel met een bijzonder mooi design. De Kattenbak zal er geweldig uitzien in uw huis. De kattenbak is doormiddel van één draai schoon en fris te maken. Daarnaast zal uw kat genieten van de comfortabele ruimte waar hij zich terug kan trekken. Met de LS origineel bespaart u tot maar liefst 50% op uw kattenbakvulling! Inbegrepen bij de LS Original zijn: 1. trommel 2. Lade met draadzeef 3. Voetstuk met vier wielen 4. Gratis Litter Mat voor het opvangen van kattenbakvulling.

Het opbouwen van uw LS original:

- Plaats het voetstuk op de grond.
- Zet de trommel met de sporen op de wielen van het voetstuk.
- Plaats de lade in de trommel door deze er voorzichtig in te schuiven, zorg ervoor dat deze goed sluit.
- Vul nu de onderkant van de Litterspinner met ongeveer 5 tot 7 cm van uw favoriete klontvormige kattenbakvulling
- Het gewicht van de kattenbakvulling is voldoende om de trommel horizontaal te houden.
- De lade moet op een positie van "3 uur" staan en de bodem van de opening dient horizontaal geplaatst te worden.
- Plaats de losse Litter mat op de vloer voor de opening.

Gebruiksaanwijzing: Dagelijkse reiniging:

- Plaats de trommel op een positie van 3 uur, plaats je handen op de trommel. Draai de trommel niet rond aan het handvat van de lade! Draai de trommel rond met je handen aan de buitenbovenkant van de trommel. Doe dit volgens de handen over hand methode.
- Draai de trommel langzaam tegen de klok in (360 graden) helemaal rond. Draai vervolgens wat verder door en klop een aantal keer op de zijkant van de lade. Doormiddel van het kloppen zal het resterende kattengrit in de trommel vallen.
- Plaats de Littermat onder de opening, zodat deze het eventuele verloren kattengrit uit de lade kan opvangen. Verwijder vervolgens langzaam de complete lade en plaats deze op de Litter mat. Draag de Litter mat met daarop de lade naar de prullenbak en gooi het gebruikte grit in de afvalbak.
- Het is raadzaam een opvangbak / wegwerplade of prullenbak in de buurt te hebben zodat u het opgevangen kattengrit direct kunt deponeren.
- Schuif de lade terug op zijn plaats en zorg ervoor dat de lade weer op een positie van 3 uur staat. Wanneer noodzakelijk, vul de kattenbak met nieuwe kattenbakvulling zodat er ongeveer 5 cm op de bodem ligt. Uw kattenbak is gereinigd!

Periodieke reiniging:

- Het is aan te raden uw kattenbak buiten te reinigen.
- Tevens is het aan te raden uw LS Original na een paar weken geheel te reinigen.
- Haal de lade eruit en giet al het oude kattenbakvulling door de opening van de lade in een afvalbak.
- De binnenkant van de LS Original is eenvoudig te reinigen met behulp van een tuinslang, water, reinigingsmiddelen een oude borstel. Spoel de LS Original na het wassen uit en laat deze drogen.
- Het metalen draad zeef kan worden verwijderd voor reiniging. Normaal gesproken is dit niet nodig. Om het draad rooster eventueel te verwijderen buigt u voorzichtig met beide handen de zijkanten van de lade iets uit elkaar. Hierdoor zal het rooster los komen. Na het reinigen kunt het draad rooster eenvoudig terug plaatsen. Plaats het rooster via de bovenkant in de lade naar binnen. Buig de lade aan de onderkant met beide handen iets opzij zodat het middelste asje op zijn plaats komt te liggen tegen de buitenrand aan. De boven en onderkant van het rooster blijven aan de binnenkant van het randje onderaan de lade.
- Uw LS Original is weer klaar voor gebruik!

Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op:

Altranet, Middenstraat 35, 4156AG Rumpst, Nederland, Tel (+31)-0345-683804, info@altranet.nl